

ООО «МЕТТЭМ»

ОКПД2 25.72.12.111

**ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
3 класса типа ЗВ8**

модель ЗВ8 140.1.0-18

**ЗВ8 140.1/18 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 с приводом вертикальных засовов предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.
1.2. Замок сертифицирован на 3 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|------------|
| 2.1. Диаметр пальцев засова, мм | 18 |
| 2.2. Максимальный ход засова, мм | 40 |
| 2.3. Ход привода вертикальных засовов, мм | 20 |
| 2.4. Габаритные размеры, мм | 274x139x30 |
| 2.5. Масса замка, кг | 1,87 |

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

| № поз | Наименование | Кол-во, шт. |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Ключ | 5 |
| 3* | Комплект накладок | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Упаковка | 1 |

* По заявке потребителя замок поставляется без комплекта накладок.

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

- 4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).
4.2. Установить замок поз.1 в дверь.
4.3. Установить комплект накладок поз.3. Накладка со шторкой устанавливается на дверь с внутренней стороны.

4.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

Для надёжной работы замка рекомендуется на дверь установить фиксирующее устройство с защёлкой.

4.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

4.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной
модели **ЗВ8 140.1.0-18** соответствует
ГОСТ 5089-2011 и признан годным для
эксплуатации.

Штамп ОТК

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

