

**ООО «МЕТТЭМ»**

**ОКПД2 25.72.12.111**

**ЗАМОК  
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ  
2 класса типа ЗВ8**

**модель ЗВ8 801.1.0 (3 кл.)**

**ЗВ8 831 РЭ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 с приводом вертикальных засовов предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.
- 1.2. Замок сертифицирован на 2 класс по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Размеры засова, мм	9,5x60
2.2. Максимальный ход засова, мм	22
2.3. Ход привода вертикальных засовов, мм	17
2.4. Габаритные размеры, мм	151x150x25
2.5. Масса замка, кг	0,86

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	3
3	Планка запорная	1
4	Накладка	1
5	Накладка внутренняя	1
6	Руководство по эксплуатации	1
7	Упаковка	1

## 4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

- 4.1 Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1,2.
- 4.2. Замок запирается на один полный оборот ключа.

## 5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

- 5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка и отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстие для засова (см. рис.2).
- 5.2. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку.

5.3. Установить накладки поз.4 и 5. Накладка поз.5 устанавливается на дверь с внутренней стороны.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

5.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной  
модели **ЗВ8 801.1.0** соответствует  
ГОСТ 5089-2011 и признан годным для  
эксплуатации.

Штамп ОТК

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел. (495) 529-57-27, 529-14-48.

