

Кодировка* ключей-брелков к замкам-невидимкам МЕТТЭМ® (01.01)

1



2



Убедитесь, что замок правильно подсоединен к блоку управления

3



При помощи скрепки нажмите кнопку на лицевой панели блока

4



Горящий красный светодиод обозначает, что режим кодировки **ВКЛЮЧЕН**

5



Нажмите на брелке кнопку 1, в это время блок управления будет издавать короткие звуковые сигналы

6



Отпустите кнопку 1, затем нажмите кнопку 2. При успешной кодировке вы услышите длинный звуковой сигнал

*Для правильной работы логики замка кнопки брелка 1 (3) должны работать на **ОТКРЫТИЕ** замка