

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКПД2 25.72.12.111

**ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
3 класса типа ЗВ8**

модель ЗВ8 142.0.0

**ЗВ8 142 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Замок сувальдный врезной с задвижкой типа ЗВ8 предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.
- 1.2. Замок сертифицирован на 3 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	16
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Ход задвижки, мм	24
2.4. Габаритные размеры, мм	220x139x30
2.5. Масса замка, кг	1,73

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3	Накладка привода задвижки	1
4*	Комплект накладок	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Упаковка	1

* По заявке потребителя замок поставляется без комплекта накладок.

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

- 4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, с внутренней стороны двери – отверстие для поводка привода задвижки, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова и задвижки (см. рис.2).
- 4.2. Установить замок поз.1 в дверь
- 4.3. Установить комплект накладок поз.3. Накладка со шторкой устанавливается на дверь с внутренней стороны.

